





[www.picocanada.com](http://www.picocanada.com)



## INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE WEATHER PACK

	<p><b>ÉTAPE 1</b></p> <p>Installez le dispositif d'étanchéité de cosse et dénudez le fil de 3/16po.</p>
	<p><b>ÉTAPE 2</b></p> <p>Positionnez la cosse. Vous pouvez délicatement appuyer sur l'élément de sertissage isolant avec vos doigts pour maintenir la position lors du sertissage.</p>
	<p><b>ÉTAPE 3</b></p> <p>Sertir la cosse.</p>
	<p><b>ÉTAPE 4</b></p> <p>Enclenchez la cosse dans le corps du raccord et vous avez fini. Si vous avez besoin d'extraire une cosse d'un corps de raccord, utilisez le n° PICO 200-31 qui inclut un outil d'extraction, un pic étroit de 0,05 po et un pic large de 0,09 po</p>



Visit [picocanada.com](http://picocanada.com) to learn more